

## 目录

1.1 A001

1.2 A003

1.3 A007

1.4 A009

1.5 A011

1.6 A013

1.7 B001

1.8 D001

1.9 D002

1.10 D003

1.11 附录：航空器清单

1.12 附录：飞行人员清单


## A001 颁发和适用范围 ( 2018年03月09日 )

运营人或代管人与航空器的运行相关的有关设施的地址，当设有时，包括其主运行基地和主维修基地的地址。

- a. 本运行规范颁发给：[天成商务航空有限公司](#)  
其主运行基地位于：[广东省深圳市宝安国际机场](#)  
其主维修基地位于： 适用[广东省深圳市宝安国际机场](#)  
邮政地址：[广东省深圳市宝安区航空路泰华梧桐岛6B栋6层](#)  
邮政编码：[518126](#)  
电话：[0755-27778280](#)  
传真：[0755-27777100](#)  
本运行规范持有人的运行合格证号（编号）为 。  
本运行规范批准持有人按照中国民用航空规章第91部在中华人民共和国境内进行下述运行：  
 取酬  私用大型  航空器代管  
运行规范持有人应按照本运行规范中的批准项目、限制和程序以及所有适用的中国民用航空规章实施运行。
- b. 本运行规范从每页下方给出的生效日期起开始生效，只要持有人持续满足中国民用航空规章合格审定的相关要求，本运行规范将一直有效。
- c. 合格证（运行规范）持有人只能使用合格证（运行规范）上的企业名称实施a款中所述的运行。

- 
1. 由中国民用航空 中南地区管理局 地区管理局颁发。
  2. 本运行规范在中国民用航空局指导下批准。

主任运行监察员签名



3. 批准的生效日期：2018年 03月 09日      修订号：1
4. 运营人接受本条运行规范。

合格证持有人代表签名：  
日期：2018年 03月 19日




职务 运行副总裁

## A003 定义和缩写 ( 2018年03月09日 )


除在本运行规范中另有说明外，所使用的词、词组、定义和缩写的含义都与中国民用航空规章中所使用的含义一致。此外，下列定义适用于按照本运行规范实施的运行。

名词	缩写	定义
----	----	----

- 
1. 由中国民用航空 中南地区管理局 地区管理局颁发。
  2. 本运行规范在中国民用航空局指导下批准。

主任运行监察员签名 

3. 批准的生效日期：2018年 03月 09日      修订号：1
4. 运营人接受本条运行规范。

合格证持有人代表签名：       职务 运行副总裁  
日期：2018年 03月 19日

A007 特殊批准和限制 ( 2018年03月09日 )

a. 批准运营人实施下列各条中规定的运行。


批准运营人实施的运行	条号
------------	----

b. 运营人不允许或不得:

运营人不允许或不得	条号
-----------	----

- 
- 
1. 由中国民用航空 中南地区管理局 地区管理局颁发。
  2. 本运行规范在中国民用航空局指导下批准。

主任运行监察员签名



3. 批准的生效日期: 2018年 03月 09日 修订号: 1
4. 运营人接受本条运行规范。

合格证持有人代表签名:  
日期: 2018年 03月 19日



职务 运行副总裁

## A009 豁免和偏离 ( 2018年03月09日 )

批准运营人按照下述豁免和偏离中的有关规定、条件和限制实施运行。这些豁免和偏离是根据中国民用航空规章颁发的。

a. 豁免。

豁免文号	有效日期	注释和参考
------	------	-------

b. 偏离。

适用的CCAR章节	有效日期	注释和参考
-----------	------	-------

- 
1. 由中国民用航空 中南地区管理局 地区管理局颁发。
  2. 本运行规范在中国民用航空局指导下批准。

主任运行监察员签名



3. 批准的生效日期：2018年 03月 09日 修订号：1

4. 运营人接受本条运行规范。

合格证持有人代表签名：



职务 运行副总裁

日期：2018年 03月 19日

## A011 管理人员 (2018年03月09日)

运营人的下述人员担任下述职务:

总经理 [常秋生](#)

农林喷洒作业负责人 飞行执照编号 姓名

旋翼机外载荷作业总飞行师 飞行执照编号 姓名

旋翼机外载荷作业副总飞行师  适用

(请勿添加其他管理人员, 非规章要求人员请见下节)

- 
1. 由中国民用航空 中南地区管理局 地区管理局颁发。
  2. 本运行规范在中国民用航空局指导下批准。

主任运行监察员签名



3. 批准的生效日期: 2018年 03月 09日 修订号: 1

4. 运营人接受本条运行规范。

合格证持有人代表签名:



职务 运行副总裁

日期: 2018年 03月 19日

## A013 其它指定人员 ( 2018年03月09日 )

a. 运营人指定的负责与局方联系的机构和人员:

机构: [运行标准管理](#)

负责人: [梅峰](#)

b. 指定下述人员正式代表运营人申请和接收运行规范:

职务	姓名	批准部分
<a href="#">运行副总裁</a>	<a href="#">张永一</a>	<a href="#">运行</a>
<a href="#">维修副总裁</a>	<a href="#">丘东</a>	<a href="#">维修</a>

c. 运营人在飞行运行中使用的每位飞行人员的姓名, 持有执照的类别、编号和等级, 体检合格证的有效期限和等级。可以为本项要求的内容单独列出清单, 作为运行规范的附件, 以便随时修改;

飞行人员信息见附录: 飞行人员清单

- 
1. 由中国民用航空 中南地区管理局 地区管理局颁发。
  2. 本运行规范在中国民用航空局指导下批准。

主任运行监察员签名



3. 批准的生效日期: 2019年 04月 23日 修订号: 1

4. 运营人接受本条运行规范。

合格证持有人代表签名:



职务 运行副总裁

日期: 2019年 04月 24日

## B001 运行种类、运行区域 ( 2018年03月09日 )

运营人只能在本运行规范中列出的运行区域实施本条所规定的运行种类。运营人应遵守每一区域中规定的所有限制和程序，以及每一区域所注明的相关各条规定。运营人的运行不得超出本运行规范的批准区域和批准范围。

a. 批准运营人在中华人民共和国境内按照本运行规范的规定实施运行。

运行依据	运行种类	运行区域
91K	一般私用飞行	<input checked="" type="radio"/> 中国全境 <input type="radio"/> 指定区域

b. 对于空中游览，限定为以下机场或起降点为中心，40千米范围内。

类型	名称	范围
----	----	----

- 
1. 由中国民用航空 中南地区管理局 地区管理局颁发。
  2. 本运行规范在中国民用航空局指导下批准。

主任运行监察员签名



3. 批准的生效日期：2018年 03月 09日 修订号：1
4. 运营人接受本条运行规范。

合格证持有人代表签名：



职务 运行副总裁

日期：2018年 03月 19日

## D001 维修管理人员 ( 2018年03月09日 )

运营人在下列管理位置上使用的人员姓名如下：

维修责任人 [丘东](#)

总工程师（如适用）

- 
1. 由中国民用航空 中南地区管理局 地区管理局颁发。
  2. 本运行规范在中国民用航空局指导下批准。

主任维修监察员签名



3. 批准的生效日期：2018年 03月 09日      修订号：1

4. 运营人接受本条运行规范。

合格证持有人代表签名：



职务 运行副总裁

日期：2018年 03月 20日

## D002 航空器清单 ( 2018年03月09日 )

批准合格证持有人使用下表列出的航空器:

国籍标志 登记标志	航空器型号 (厂家/型号/系列)	出厂 序号	备注
B-8208	Dassault Aviation S.A./FALCON 900LX	267	
B-6936	Airbus/A318	4732	
B-3926	Bombardier Aerospace/LEARJET- 60	60-381	
B-3389	Bombardier Aerospace/BD-700- 1A10	9422	

上述航空器清单自主任维修监察员签署的批准生效日期起, 有效期限截至: [2022-12-31](#)

- 
1. 由中国民用航空 中南地区管理局 地区管理局颁发。
  2. 本运行规范在中国民用航空局指导下批准。

主任维修监察员签名

3. 批准的生效日期: 2022年 04月 24日 修订号: 11
4. 运营人接受本条运行规范。

合格证持有人代表签名:

职务 运行副总裁

日期: 2022年 04月 26日

## D003 航空器维修管理与实施 (2018年03月09日)

只要满足下述条件，批准运营人按照CCAR91部使用在运营人航空器清单上所列航空器实施运行

:

运营人运行的每型航空器的维修实施方式和地点，提供维修的机构及其资格情况。

序号	机型	维修实施方式	维修实施地点	维修实施机构及资格
1	BD-700-1A10	CCAR-91+145	深圳宝安国际机场	天成商务航空有限公司/CCAR145维修单位(维修许可证号D.320061)
2	G450	CCAR-91+145	深圳宝安国际机场	天成商务航空有限公司/CCAR145维修单位(维修许可证号D.320061)
3	LEARJET-60	CCAR-91+145	深圳宝安国际机场	天成商务航空有限公司/CCAR145维修单位(维修许可证号D.320061)
4	FALCON 900LX	CCAR-91+145	深圳宝安国际机场	天成商务航空有限公司/CCAR145维修单位(维修许可证号D.320061)
5	A318	CCAR-91+145	深圳宝安国际机场	天成商务航空有限公司/CCAR145维修单位(维修许可证号D.320061)

运营人运行的每型航空器的维修管理方式和地点，提供维修管理的机构及其资格情况。

序号	机型	维修管理方式	维修管理地点	维修管理机构及资格
1	BD-700-1A10	自行实施	深圳宝安国际机场	天成商务航空有限公司/CCAR145维修单位(维修许可证号D.320061)
2	G450	自行实施	深圳宝安国际机场	天成商务航空有限公司/CCAR145维修单位(维修许可证号D.320061)
3	LEARJET-60	自行实施	深圳宝安国际机场	天成商务航空有限公司/CCAR145维修单位(维修许可证号D.320061)

4	FALCON 900LX	自行实施	深圳宝安国际机场	天成商务航空有限公司/CCAR145维修单位（维修许可证号D. 320061）
5	A318	自行实施	深圳宝安国际机场	天成商务航空有限公司/CCAR145维修单位（维修许可证号D. 320061）

- 
1. 由中国民用航空 中南地区管理局 地区管理局颁发。
  2. 本运行规范在中国民用航空局指导下批准。

主任维修监察员签名

文相序

3. 批准的生效日期：2021年 11月 25日      修订号：6
4. 运营人接受本条运行规范。

合格证持有人代表签名：

张永

职务 运行副总裁

日期：2021年 11月 25日

---

航空器清单

航空器型号 (厂家/型号/系列)	国籍标志登记标志	运行依据	运行区域
------------------	----------	------	------

飞行人员清单

档案号	姓名	执照等级	全职/兼职
F*****66	庚	航线运输驾驶员 /飞机/多发陆地 /B-737, G-200, A- 320, DA-7X; 商用权 利/飞机/单发陆地 ;	全职
F*****82	梅	航线运输驾驶员 /飞机/多发陆地 /B-737, F900EX EASy, G-200, BD- 700; 商用权利/飞 机/单发陆地;	全职
F*****51	王	航线运输驾驶员 /飞机/多发陆地 /G-200, G-V; 商用 权利/飞机/单发陆 地;	全职
F*****54	蒋*	航线运输驾驶员 /飞机/多发陆地 /BD-700;	全职
F*****15	高	商用驾驶员/飞机 /单发陆地; 商用驾 驶员/飞机/多发陆 地/LR-60; 商用驾 驶员/飞机/多发陆 地/BD-700; 仪表 /仪表-飞机;	全职
F*****16	李*	商用驾驶员/飞机 /多发陆地/DA- 7X; 商用驾驶员/飞 机/多发陆地 /F900EX EASy; 商 用驾驶员/飞机/多 发陆地/EMB- 145; 私用权利/飞 机/单发陆地; 仪表 /仪表-飞机;	全职

F*****20	张*	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/EMB-145;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/G-IV;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/G-V;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/LR-60;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/B-747-4;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/B-737;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;商用权利/飞机/单发陆地;型别飞行教员/飞机/多发/B-737;型别飞行教员/飞机/多发/B-747-4;	全职
F*****51	N***** *****	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/BD-700;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/RA-4000;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/LR-60;	全职
F*****76	单*	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;商用权利/飞机/单发陆地;	兼职
F*****63	李	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;商用权利/飞机/单发陆地;	兼职
F*****42	P***** ***	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/G-V;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/EMB-145;	兼职
F*****52	王*	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/G-V;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/B-757/767;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/B-737;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-330;商用权利/飞机/单发陆地;型别飞行教员/飞机/多发/A-330;	兼职

F*****63	李	商用驾驶员/飞机/多发陆地/G-V;私用权利/飞机/单发陆地;仪表/仪表-飞机;	兼职
F*****12	田	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/G-200;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/G-V;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/B-737;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/HS-125;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/BD-700;商用权利/飞机/单发陆地;	兼职
F*****72	A***** ****	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;	兼职
F*****08	邢	商用驾驶员/飞机/单发陆地;商用驾驶员/飞机/多发陆地/DA-7X;商用驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;商用驾驶员/飞机/多发陆地/G-V;仪表/仪表-飞机;	兼职
F*****28	M***** *****	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/ERJ-170/ERJ-190;	兼职
F*****91	卢	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/ERJ-170/ERJ-190;私用权利/飞机/单发陆地;	兼职
F*****48	傅*	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/G-V;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-330;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/G-VI;私用权利/飞机/单发陆地;	全职

F*****02	M***** *****	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/BD-700;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/B-757/767;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;	全职
F*****54	殷*	商用驾驶员/飞机/单发陆地;商用驾驶员/飞机/多发陆地/CL-604;仪表/仪表-飞机;	全职
F*****17	林	商用驾驶员/飞机/单发陆地;商用驾驶员/飞机/多发陆地/G-V;仪表/仪表-飞机;	全职
F*****23	H***** *****	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/B-737;	全职
F*****63	王*	商用驾驶员/飞机/多发陆地/G-V;私用权利/飞机/单发陆地;仪表/仪表-飞机;	全职
F*****70	苗*	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/A-320;私用权利/飞机/单发陆地;	全职
F*****01	Y***** *****	商用驾驶员/飞机/单发陆地;商用驾驶员/飞机/多发陆地/CL-604;仪表/仪表-飞机;基础教员/飞机/单发;基础教员/飞机/多发;仪表教员/仪表-飞机;	全职
F*****98	B***** *****	航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/DA-7X;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/CL-65;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/BD-700;航线运输驾驶员/飞机/多发陆地/G-200;	兼职